



Kit RZ



Por favor
lea este manual antes
de utilizar el producto

GENERALIDADES

El Kit RZ se utiliza para agregar las prestaciones relacionadas con la función de presencia en los modelos que se suministran sólo con transmisores de comando.

UTILIZACIÓN

Para utilizarse en los siguientes modelos: Z20 S, Z20 H, Z30 H, Z40 y Z50.

CONTENIDO

- 1 Transmisor modelo TX RZ
- 1 TECLA TOUCH con el precableado para conectar a la central de alarma
- Manual de instrucciones

FUNCIONALIDAD

Una vez instalado el Kit TX RZ/TECLA TOUCH, el sistema contará con todas las prestaciones relacionadas con los sistemas que cuentan con transmisores de presencia, y que se detallan en el manual del usuario de los modelos Z20 R, Z20 RS y Z30 RH. Para los modelos Z40 y Z50 las funciones que agrega la presencia son las mismas del modelo Z30 RH.

TECLA TOUCH

Se debe instalar en el interior del habitáculo un algún lugar oculto pero

accesible. La conexión de la TECLA TOUCH reemplaza y anula la funcionalidad de la TECLA LED.



TRANSMISOR DE PRESENCIA TX RZ


Funciones básicas

1. El transmisor TX RZ emite cada 20 segundos en forma automática una señal de presencia que es recibida (si se encuentra dentro del alcance) por la central de alarma.
2. Mediante la tecla multifunción permite activar y desactivar el sistema.


Encendido y apagado de la función de presencia

Si el transmisor no es utilizado por largos periodos (semanas o meses) es conveniente cancelar la emisión automática de la señal de presencia con el fin de prolongar la vida de la batería interna.

ENCENDIDO DEL TRANSMISOR

- 1 Pulse y mantenga oprimida la tecla  de su control remoto durante 8 segundos
- 2 EL LED: pasará de encenderse en rojo a encenderse en verde
- 3 EL TRANSMISOR: queda encendido y comienza a enviar la señal de presencia


APAGADO DEL TRANSMISOR

- 1 Pulse y mantenga oprimida la tecla  de su control remoto durante 8 segundos
- 2 EL LED: pasará de encenderse en verde a encenderse en rojo
- 3 EL TRANSMISOR: queda apagado y deja de enviar la señal de presencia

1. Cuando Usted apaga su transmisor de presencia, le mismo deja de transmitir en forma automática y secuencial la señal de presencia, pero sigue funcionando como transmisor de comando, es decir, permite activar y desactivar la alarma.
2. De fábrica, el transmisor se entrega apagado.

Verificación de la señal de presencia

Si desea verificar que su control remoto está realizando correctamente la transmisión automática de la señal de presencia, puede hacerlo de la siguiente manera:

- 1 Con el vehículo en contacto, pulse y mantenga oprimida la tecla  de su control remoto durante 3 segundos
- 2 EL BUZZER: emite un beep de confirmación de correcta recepción







Aviso de batería baja del transmisor de presencia

- 1 El transmisor le avisa a la central que la batería está baja
- 2 EL BUZZER: emite un beep por minuto




CODIFICACIÓN DEL TRANSMISOR TX RZ

El transmisor se puede codificar cuando el equipo se conecta por primera vez, o bien agregarlo en cualquier otro momento.




Codificación en la conexión por primera vez

- 1 Coloque el fusible
- 2 Luego de la señalización, oprima la tecla  o la tecla  de un transmisor de comando
- 3 Oprima la tecla  o la tecla  del otro transmisor de comando
- 4 Oprima la tecla  del transmisor de presencia durante 3 segundos
- 5 Para finalizar, oprima la tecla  o la tecla  de cualquiera de los transmisores ya aprendidos

Agregado del TX RZ posterior a la codificación por primera vez

- 1 Ingrese a PROGRAMACIÓN AVANZADA pulsando la tecla  de un transmisor de comando y abra la puerta antes que transcurran 10 segundos
- 2 Pulse la TECLA TOUCH 5 veces
- 3 El sistema entra en programación señalizándolo mediante la sirena (S 21: 2 sonidos bitonales, S 23H: 2 sonidos bitonales + "Programación")
- 4 La programación para ingresar en el modo APRENDER TRANSMISOR-RES es la 88, por lo tanto se debe pulsar 8 veces la TECLA TOUCH, hacer una pausa y volver a pulsar 8 veces
- 5 Una vez que se encuentra en el modo APRENDER, se oprime la tecla  del transmisor de presencia durante 3 segundos
- 6 Para finalizar se vuelve a oprimir la tecla  del transmisor de presencia

Utilizando el Scanner

- 1 Conecte el Scanner a la central mediante el precableado
- 2 Pulse la tecla APRENDER  durante 2 segundos
- 3 El display muestra cuántos transmisores y de qué tipo (comando o presencia) tiene aprendidos la central
- 4 Oprima la tecla  del transmisor de presencia durante 3 segundos
- 5 Para finalizar, presione la tecla SALIR 

GARANTÍA

X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación. X-28 reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo. X-28 no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes. Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.

CHASCOMÚS 5602
(C1440AQR) BS AS, ARGENTINA
TEL.: (011) 4114-9914
FAX: (011) 4114-9915

